




Instalação, Operação e Manutenção


# Índice

I. Nomenclatura	3
I. 2 Unidade Condensadora 38AB	3
I. 3 Unidade Evaporadora 40RT	3
2. Segurança	4
3. Transporte	5
4. Instalação	8
4.1 Recebimento e Inspeção da Unidade	8
4.2 Recomendações Gerais	8
4.3 Colocação no local	9
4.4 Verificação dos filtros de ar	13
4.5 Instalação dos Dutos de Insuflamento de ar	13
4.6 Conexões de Refrigerante	13
4.7 Conexões para Dreno	15
4.8 Conexões Elétricas	16
5. Operação	20
5.1 Verificação Inicial	20
5.2 Comandos	20
5.3 Carga de Refrigerante	22
5.4 Cuidados Gerais	23
6. Manutenção	24
6.1 Ventiladores	24
6.2 Lubrificação	25
6.3 Filtros de ar	26
6.4 Acesso aos Componentes	26
6.5 Quadro Elétrico	27
6.6 Limpeza	28
6.7 Circuito Frigorífico	29
6.8 Bandeja de Condensado	29
6.9 Isolamento Térmico	29
ANEXO I - EVENTUAIS ANORMALIDADES	30
ANEXO II - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA	32
ANEXO III - FLUXOGRAMAS FRIGORÍFICOS	34
ANEXO IV - ESQUEMA ELÉTRICO	35
ANEXOV - RELATÓRIO DE PARTIDA INICIAL (RPI)	37
ANEXO VI - CÁLCULO DE SUB-RESFRIAMENTO E SUPERAQUECIMENTO	39
ANEXO VII - TABELA DE CONVERSÃO R-22	40
ANEXO VIII - POSIÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO TÍPICA	41
ANEXO X - DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	42

# Unidade Condensadora 38AB



# Unidade Evaporadora 40RT 1.2



As unidades Rooftop Split 40RT/38AB são projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações do projeto. Todavia, devido à pressão do sistema, componentes elétricos e movimentação da unidade, alguns aspectos da instalação, partida inicial e manutenção deste equipamento deverão ser observados.

Somente instaladores e mecânicos credenciados pela Carrier devem instalar, dar a partida e fazer a manutenção deste equipamento.

Quando estiver trabalhando no equipamento observe todos os avisos de precaução das etiquetas fixadas na unidade, siga todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção adequadas.

#### PENSE EM SEGURANÇA!



Nunca coloque a mão dentro da unidade enquanto o ventilador estiver funcionando.

Proteja a descarga do ventilador centrífugo das unidades caso essas tenham fácil acesso a pessoas não autorizadas.

Desligue a alimentação de força antes de trabalhar na unidade. Remova os fusíveis e leve-os consigo, a fim de evitar acidentes. Deixe um aviso indicando que a unidade está em serviço.

#### **LEMBRETES**

- I. Mantenha o extintor de incêndio próximo ao local de trabalho. Verifique o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- 2. Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- 3. Use nitrogênio seco para pressurizar e verificar vazamentos do sistema. Use sempre um bom regulador. Cuide para não exceder 250 psig de pressão de teste nos compressores herméticos.
- 4. Use óculos e luvas de segurança quando remover o refrigerante do sistema.

- a) Para içar as unidades utilize suportes conforme indicado na figura 1.
- b) Respeite o limite de empilhamento indicado nas embalagens das unidades.
- c) Evite que cordas, correntes ou outros equipamentos encostem na unidade.
- d) Não balance a unidade durante o transporte e nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.

# ATENÇÃO

Para evitar danos durante a movimentação e transporte, não remova a embalagem da unidade até chegar ao local definitivo da instalação.

Suspenda e deposite o equipamento cuidadosamente no piso.

Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se que seus aparelhos de movimentação comportam seu manejo com segurança. (Consulte Tabela I e Figura 2).




Fig. I - Içamento

## TABELA I - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS

					EVAPORADORA 40RT		
	CARACTERÍSTICAS	;	150	240	300	390	480
Capa	acidade (kcal/h) [1]		38198	54116	69760	85300	99100
Alim	entação Principal (V / F / Ha	<u>z</u> )		!	220, 380, 440 / 3 / 60		!
Tens	ão de Comando (V / F / Hz	)			24 / 1 / 60		
Nº de	e circuitos frigoríficos			1		2	
Nº d	e estágios de capacidade			1		2	
Refr	igerante - Tipo				R-22		
	Área face m²				2		
S	Nº filas			2		;	3
l E R	Diâmetro tubos				3/8"	•	
P	Aletas polegada				15		
E	Tipo			Aletas A	Alumínio Corrugado e Tub	os Cobre	
N	Nº circuitos			1		2	
T	Linha Líquido						
Ι'n	Quant./Diâmetro/Tipo		1 x 5/8	3" - solda		2 x 5/8" - solda	
Α	Linha Sucção						
	Quant./Diâmetro/Tipo		1 x 1 3	/8" - solda		2 x 1 3/8" solda	
	Tipo				Centrífugo Duplo		
V	Vazão (m³/h)		7650 - 10200	10880 - 14960	12720 - 17500	14140 - 19440	15710 - 21600
E N		VS	590	690	690	750	850
T	Rotação (rpm)	VSA	750	840	840	850	950
- 1	(,,,,,,	VH	930	940	940	950	1090
Ļ		VHA	1050	1090	1090	1090	1190
A D		VS	12	15	13	13	21
Ö	P.E.D. (mmCA)	VSA	22	27	27	23	31
R		VH	34	36	35	33	46
		VHA	43	50	50	47	59
М	Quantidade - n. polos				1 - 4		
0		VS	2 - 90S	4 - 100L	6 - 112M	7,5 - 112M	10 - 132S
T	Potência (CV) - Carcaça	VSA	3 - 90L	6 - 112M	7,5 - 112M	7,5 - 112M	10 - 132S
O R	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	VH	4 - 100L	7,5 - 112M	7,5 - 112M	10 - 132S	12,5 - 132M
		VHA	6 - 112M	10 - 132S	10 - 132S	12.5 - 132M	15 - 132M
	Correia V - Tipo/Quant.		B 55 - 1	B 51 - 1	B 51 - 1	B 49 - 1	B 46 - 2
Α	Polia Motor (mm)	VS	118	118	118	118	118
C	Polia Ventilador (mm)		346	296	296	271,4	245
1	Correia V - Tipo/Quant.		B 49 - 1	B 47 - 1	B 47 - 1	B 47 - 1	B 45 - 2
O N	Polia Motor (mm)	VSA	118	118	118	118	118
A	Polia Ventilador (mm)		271	245	245	245	219
M	Correia V - Tipo/Quant.		B 45 - 1	B 45 - 1	B 45 - 1	B 45 - 2	B 47 - 2
E	Polia Motor (mm)	VH	118	118	118	118	169
N T	Polia Ventilador(mm)		219	219	219	219	271
0	Correia V - Tipo/Quant.		B 44 - 1	B 51 - 2	B 51 - 2	B 51 - 2	B 50 - 2
	Polia Motor (mm)	VHA	118	169	169	169	169
	Polia Ventilador(mm)		194	271	271	271	245
٥		VS	7,2 / 4,1 / 3,5	13,1 / 7,4 / 6,5	18,4 / 10,5 / 9,2	23 / 13,3 / 11,5	31 / 17,9 / 15,5
S E	Regul. Relé Sobrecarga	VSA	9,6 / 5,5 / 4,8	18,4 / 10,5 / 9,2	23 / 13,3 / 11,5	23 / 13,3 / 11,5	31 / 17,9 / 15,5
G.		VH	13,1 / 7,4 / 6,5	23 / 13,3 / 11,5	23 / 13,3 / 11,5	31 / 17,9 / 15,5	36,8 / 21,2 / 18,4
	220 / 380 / 440 Volts	VHA	18,4 / 10,5 / 9,2	31 / 17,9 / 15,5	31 / 17,9 / 15,5	36,8 / 21,2 / 18,4	43,7 / 25,3 / 21,8
Peso	Unidade Evaporadora (kg)		495	505	525	545	560

CARACTERISTICAS	UN	IIDA	DE CO	NDENSADORA			CONDENSADORA 38AE	3		
Tensão de Comando (V - F - Hz)	CA	RAC	CTERÍS	TICAS	150	240	300	390	480	
N° de circuitos frigoríficos   1   2   2	Ali	men	tação P	rincipal (V - F - Hz)		22	20, 380 OU 440 / 3 /	60		
N° de estágios de capacidade   1	Те	nsão	de Cor	mando (V - F - Hz)			24 / 1 / 60			
Refrigerante - Tipo	Nº	de c	circuitos	frigoríficos		1		2		
Tipo	Nº	de e	estágios	de capacidade		1		2		
Quantidade	Re	frige	rante -	Tipo			R-22			
Ualantade		С	Tipo				Scroll			
Rotação (RPM)   3480	۱	O M	Quanti	idade		1		2		
Table   Carga de óleo por compressor (i)   2,69   5,49   2 X 2,69   2,69 / 5,49   2 X 5,49	_	P R	Rotaçã	ão (RPM)			3480			
A	1		Carga	de óleo por compressor (I)	2,69	5,49	2 X 2,69	2,69 / 5,49	2 X 5,49	
D   R   Resistència Carter (w)   50   75   2x50   1x50 / 1x75   2x75		S O	Óleo r	ecomendado		1	Mineral - 160P		1	
No		R	Resist	ência Cárter (w)	50	75	2x50	1x50 / 1x75	2x75	
C	E	s	Área d	le face (m²)			2.064			
N	С		Nº de ¹	filas		2	3		4	
D   T   Aletas por polegadas   17   15   15   Tipo   Aletas de aluminico corrugados com Pre-coated (Gold Fin) e Tubos de cobre ranhurados internamente   N° de circuitos   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2		P E	Diâme	tro dos tubos			3/8"			
N° de circuitos		Aletas por polegadas				17		15		
N° de circuitos	I N I A I I I I I I I I I I I I I I I I				Aletas de al	umínio corrugados com P	re-coated (Gold Fin) e Tul	bos de cobre ranhurados	internamente	
A						1		2		
A	Α	C	Linha	de líquido	1 5/0	, DOLCA		2 E/0" DOLCA		
A		D QTD - Diâmetro - Tipo		Diâmetro - Tipo	1 - 3/0	-BULSA		2 - 3/0 -BULSA		
A		X	Linha	de sucção	1 - 1 1/8'- ROLSA 2 - 1 1/8'- ROLSA					
Rotação (RPM)   1140   1130     Rotação (RPM)   38300   38300   38300   38300   43000     Vazão (m³/h)   38300   38300   38300   38300   43000     Vazão (m³/h)   38300   38300   38300   43000     Vazão (m³/h)   38300   38300   38300   43000     Vazão (m³/h)   43000	Α	A O QTD - Diâmetro - Tipo			1 - 1 1/0 - BOLOA 2 - 1 1/0 - BOLOA					
Vazão (m³/h)   38300   38300   38300   38300   38300   43000	3	V	Tipo -	Quantidade			Axial - 2			
Vazão (m³/h)   38300   38300   38300   38300   38300   43000		Ě	Rotaçã	ão (RPM)		11	140		1130	
No.   Quantidade - nº de pólos   2 - 6			Vazão	(m³/h)	38300	38300	38300	38300	43000	
ALTA		M Q	Quanti	idade - nº de pólos		•	2 - 6			
ALTA Rearme (psig)  BAIXA Desarme (psig)  BAIXA Rearme (psig)  Fusível de Comando (A)  Compressor Lock-out (CLO)  Garante o compressor contra ciclagem automática  Line Break Interno Compr. Circ. 150  D  ND  Termostato Interno Compr. Circ. 240  ND  Relé de Sobrecarga Compr. Circ. 150  Relé de Sobrecarga Compr. Circ. 240  Relé de Sobrecarga (220/380/440V)  Relé de Sobrecarga (220/380/440V) Vent. 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 10.5/6.2/4.0		Ö R	Potêno	cia (CV) - carcaça		1-	90S		1,5 - 90S	
Rearme (psig)   320 +/- 20		Δ	.Ι ΤΔ	Desarme (psig)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		426 +/- 7	-	-	
BAIXA   Desarme (psig)   27 +/- 4		Ĺ	·- // \	Rearme (psig)						
Rearme (psig)   67 +/- 7	S	B	AIXA	Desarme (psig)	27 +/- 4					
Compressor Lock-out (CLO)   Garante o compressor contra ciclagem automática	P.			Rearme (psig)	67 +/- 7					
Compressor Lock-out (CLO)   Garante o compressor contra ciciagem automatica		Fus	sível de	Comando (A)	4					
Comparison   Com	Е	Со	mpress	or Lock-out (CLO)		Garante o c	ompressor contra ciclager	m automática		
Relé de Sobrecarga   Compr. Circ. 240   ND   D   ND   D   D   D   D   D   D		Lin	e Break	Interno Compr. Circ. 150	D	-	D	D	ND	
Relé de Sobrecarga Compr. Circ. 150	R	Ter	mostato	o Interno Compr. Circ. 240	ND	D	ND	D	D	
Relé de Sobrecarga (220/380/440V) Vent. 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 8.6/5.0/2.8 10.5/6.2/4.0	N	Re	lé de So	obrecarga Compr. Circ. 150	-	-	-	-	-	
Relé de Sobrecarga (220/380/440V) Vent. 8.6 / 5.0 / 2.8 8.6 / 5.0 / 2.8 8.6 / 5.0 / 2.8 10.5 / 6.2 / 4.0		(22	0/380/4	(40V) Compr. Circ. 240	-		-			
Peso (Kg) 335 350 390 460 490	^`	Re	lé de So	obrecarga (220/380/440V) Vent.	8.6 / 5.0 / 2.8	8.6 / 5.0 / 2.8	8.6 / 5.0 / 2.8	8.6 / 5.0 / 2.8	10.5 / 6.2 / 4.0	
		Pe	so (Kg)		335	350	390	460	490	

<sup>[1]</sup> Condições ARI 210 TBS=26,7°C e TBU=19,4°C para o ar entrando na unidade evaporadora e 35°C para o ar entrando na unidade condensadora.

ND: Não Disponível


D: Disponmível

# 4 Instalação

# 4.1 Recebimento e Inspeção da Unidade

- a) Confira todos os volumes recebidos, verificando se estão de acordo com a nota fiscal de remessa. Remova a embalagem da unidade após chegar ao local definitivo da instalação e retire todas as suas coberturas de proteção. Evite destruir a embalagem, uma vez que a mesma poderá servir eventualmente para cobrir o aparelho, protegendo-o contra poeira, etc., até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para funcionar. Caso a unidade tenha sido danificada avise imediatamente a transportadora e a Carrier.
- b) Verifique se a alimentação de força do local está de acordo com as características elétricas do equipamento, conforme especificado na etiqueta de identificação da unidade

A etiqueta de identificação está localizada na parte externa das unidades 40RT/38AB.



OBS.: As letras de A até X indicam as variáveis inerentes a cada modelo.

Fig. I - Etiqueta de Identificação

 Para manter a garantia, providencie seu imediato transporte para o local de instalação ou outro local seguro evitando acidentes de obra que possam danificar o equipamento.

## 4.2 Recomendações Gerais

Antes de executar a instalação, leia com atenção estas instruções a fim de ficar bem familiarizado com os detalhes da unidade. As dimensões e pesos da unidade encontram-se no catálogo técnico. As regras apresentadas a seguir aplicam-se a todas as instalações.

- a) Em primeiro lugar consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis a instalação da unidade no local, para assegurar que a mesma esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados. (Por exemplo: Norma NB 3 da ABNT "Execução de instalações Elétricas de Baixa Tensão").
- b) Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências, com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como: instalação elétrica, canalizações de água e esgotos, etc.
- c) Instale a unidade de forma que ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar, tanto na saída de ar, como no retorno de ar.
- d) O local de instalação deve ter acesso facilitado com escadas apropriadas e espaço ao redor da unidade para reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo, a limpeza dos filtros de ar.
- e) O local deve possibilitar a passagem das tubulações (tubos do sistema, fiação elétrica e dreno).
- f) A unidade deve estar corretamente nivelada após a sua instalação (ver item 3.8). do aparelho.




Figura 2a - Dimensões das unidades 40RT




Figura 2b - Dimensões das unidades 40RT




Figura 2c - Dimensões das unidades 40RT




Fig. 2d - Dimensões da Unidade 38AB

Antes de colocar o equipamento no local verifique os seguintes aspectos (todos os modelos).

- a) O local deve suportar o peso da unidade em operação (ver Tabela I).
   Consulte o projeto estrutural do prédio ou normas aplicáveis para verificação da carga admissível. Instale reforços se necessário.
- b) Prever suficiente espaço para serviços de manutenção conforme Figura 3.A frente do equipamento deve permanecer desimpedida para permitir o livre fluxo de ar e o acesso ao interior da unidade.

# **NOTA**

- I. Nas unidades 38AB e 40RT, as conexões de refrigerante podem ser feitas pelas duas faces laterais.
- 2. As conexões elétricas podem ser feitas por ambos os lados na unidade 40RT, e no lado direito da unidade 38AB. Recomenda-se isolar o cabo de ligação do motor do elevador com um conduite.
- 3. A conexão para drenagem deve ser feita por ambos os lados da evaporadora, pois a bandeja de condensado possui caimento para ambos os lados. Nas unidades 38AB não existem conexões para dreno. A drenagem é feita pela parte inferior do gabinete.
- 4. A base na qual a unidade evaporadora será instalada deve ser cuidadosamente vedada, para evitar infiltração de chuva ou água acumulada no local da instalação, para o ambiente.




Figura 3 - Espaços mínimos requeridos

Antes da partida inicial dos equipamentos assegure-se de que os filtros embarcados com a unidade estão corretamente posicionados.



Nunca opere a unidade sem os filtros de ar.

## Instalação dos Dutos de Insuflamento de ar 4.5

As dimensões dos dutos de ar devem ser determinadas levando-se em conta a vazão de ar e a pressão estática disponível da unidade.

Interligue os dutos às bocas de descarga usando conexões flexíveis, evitando transmissão de vibrações e ruído.

Proteja os dutos externos contra intempéries, bem como mantenha herméticas as juntas e aberturas.

Os dutos de insuflamento de ar do evaporador que passarem por ambientes não condicionados devem ser termicamente isolados.

## Conexões de Refrigerante 4.6

Os pontos de conexões estão indicados nas fig. 2a,2b e 2c. A interligação das linhas de refrigerante pode ser feita pelos dois lados das unidades 40RT e 38AB.

As unidades saem de fábrica com tampões de borracha nas tubulações de sucção (40RT e 38AB) e de líquido (38AB). A tubulação de líquido da unidade 40RT é brasada para fechamento. Elas são fornecidas com pressão positiva de nitrogênio.

A execução das tubulações de interligação e carga de refrigerante são de responsabilidade do instalador autorizado.

Certifique-se que os procedimentos de brasagem estão adequados para as linhas e que durante o processo seja utilizado nitrogênio a fim de evitar entrada de cavacos nas tubulações e também a formação de óxido de cobre.

Ao brasar a tubulação de sucção da unidade, proteger os tubos distribuidores com uma chapa metálica da chama do maçarico para evitar danos aos mesmos.

No caso de haver desnível superior a 3m entre as unidades e estando a unidade evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na linha de sucção um sifão para cada 3m de desnível, para retorno de óleo ao compressor.

Nas instalações em que estiverem a unidade evaporadora e a unidade condensadora no mesmo nível ou a unidade evaporadora estiver em nível superior, instalar um sifão pelo menos até o topo do evaporador (Ver Figura 4).




Figura 4a - Tubulações de refrigerante quando a evaporadora está acima da condensadora

Figura 4b - Tubulações de refrigerante quando a condensadora está acima da evaporador.

# ATENÇÃO

O bulbo da válvula de expansão deve ser retirado da posição utilizada somente para transporte e posicionada no tubo de sucção, no trecho entre o trocador de calor e o tubo de equalização proveniente da válvula de expansão.

O bulbo deve ser firmemente preso na posição entre 5 e 3 hs (ver desenho ao lado) com a cinta metálica enviada junto do equipamento e isolado para não haver interferência na temperatura do ar.

Os dados necessários a instalação das unidades estão indicados na tabela 2 abaixo. Consulte também a tabela 4 - Condições Limite de Aplicação de Operação.

#### TABELA 2 - DADOS DE INSTALAÇÃO

Diâmetro da	Circuito 150	I 3/8" até 18m	I 5/8" acima de I8m
linha de Sucção	Circuito 240	I 5/8" até 18m	2" acima de 18m
Diâmetro da	Circuito 150	5/8" até 24m	3/4" acima de 24m
linha de Líquido	Circuito 240	5/8" até 10m	7/8" acima de 10m
Comprimento Máxim	10	30m (comprimento equiva	alente por circuito)
Tubulação			
Desnível Máximo ent	re	15m	
unidades			
Carga de Refrigerant	e	40RTC150 - 38ABA150	9,8kg
Condensadora + Eva	poradora	40RTC240 - 38ABA240	7,6kg
		40RTC300 - 38ABA300	6,6/6,6kg (Circ. 150/Circ. 150)
		40RTC390 - 38ABA390	7,9/10,0kg (Circ. 150/Circ. 240)
		40RTC480 - 38ABA480	8,4/8,4kg (Circ. 240/Circ. 240)
Acréscimo de Gás		5/8" e 1 3/8" 205g a mais	para cada metro de tubulação
		5/8" e 1 5/8" 215g a mais	para cada metro de tubulação
		3/4" e 1 5/8" 300g a mais	para cada metro de tubulação
		7/8" e 1 5/8" 380g a mais	para cada metro de tubulação
		7/8" e 2" 395g a mais para	a cada metro de tubulação
Acréscimo de óleo		Acima de 20m acrescenta	r óleo na razão de 1 a 2% em peso da carga de
		refrigerante.	
		Ex.: Carga total do circuito	= 13kg.Adicionar 130 a 260g de óleo(1 a 2% de 13kg).

- O acréscimo de gás indicado já considera a carga das linhas de líquido e de sucção juntas.
- O comprimento máximo da tubulação já inclui os comprimentos equivalentes por válvulas, cotovelos, têes, etc...
- Os valores de carga de refrigerante são considerados como uma primeira aproximação para o acerto da carga e foram obtidos nas condições nominais de operação.
- É imprescindível a medição do subresfriamento e do superaquecimento para possibilitar o acerto da carga de gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento.

## Conexões para Dreno

4.7

As unidades evaporadoras 40RT possuem saída para drenagem de condensado p/ ambos os lados. Instale a linha de drenagem de condensado com sifões adequados, nos dois lados, pois a bandeja de condensado possui inclinação para ambos.

O conjunto de itens para conexão do dreno deve ser adquirido separadamente para instalação no campo. Esta linha, que não deve ter diâmetro inferior a 3/4", deve possuir, logo após a saída da unidade, um sifão que garanta a perfeita vedação do ar e drenagem do condensado quando a unidade estiver em funcionamento. Quando da partida inicial este sifão deve ser enchido com água, para evitar que seja

succionado ar da linha de drenagem. O sifão deve ser dimensionado de acordo com a pressão prevista para a bandeja de recolhimento (atenção em instalações com retorno dutado).

Verificar se o local onde é captado o retorno de ar é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelos filtros de ar da unidade e possam obstruir as serpentinas de ar. Visando uma perfeita drenagem do condensado formado durante o funcionamento, instale o equipamento com uma pequena inclinação para o lado de saída das linhas de drenagem (5 a 10mm).




Figura 5 - Conexões para dreno

#### Cálculo do Dreno

Determine a pressão estática "Pe" negativa do projeto. Esta pressão é a mesma que a pressão total do ventilador (incluindo todas as perdas). Admita sempre as piores condições, tais como filtros sujos.

$$H = Pe + 25$$

$$X = \underline{H}$$

$$2$$

$$total = H + X$$


Ex.: Pe = 20mm

H = 20 + 25mm = 45mm

$$X = \underline{H} = \underline{45} = 22,5$$
mm

Se ø tubo = 3/4" (19,05mm)

$$Total = 45 + 22.5 + 19.05 = 86.55$$
mm



 $H = 1"H_2O + PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL X = H/2$ 

## 4.8 Conexões Elétricas

a) Alimentação geral: instale próximo à unidade uma chave seccionadora com fusíveis ou disjuntor termomagnético com características de ruptura equivalentes, de acordo com as exigências da norma NBR5410. Os dados elétricos das unidades estão indicados na Tabela 3.

Consulte um engenheiro eletricista ou técnico credenciado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para avaliar as condições do sistema elétrico da instalação e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados.

A Carrier não se responsabiliza por problemas decorrentes da desobservância desta recomendação.

Aconselha-se usar um cadeado para bloquear a chave ou disjuntor aberto durante a manutenção do aparelho.

b) Fiação de força: Existem aberturas para entrada da fiação em ambos os lados da unidade evaporadora 40RT e somente um lado na unidade 38AB conforme indicado na Figura 2. Instale a fiação a partir do ponto de força do cliente diretamente no quadro elétrico da unidade condensadora e a partir daí, o motor da evaporadora 40RT.


A bitola do alimentador da unidade deve ser dimensionada para soma das correntes máximas, ou seja, igual a 125% a corrente máxima do maior compressor mais 100% a do outro compressor e motores. Os cabos deverão ser classe 105°C ou superior (ver nota na tabela 3).

Não esqueça de instalar o condutor de proteção (aterramento). A voltagem suprida deve ser de acordo com a voltagem na placa indicativa. A voltagem entre as fases deve ser equilibrada dentro de 2% de desbalanceamento e a corrente dentro de 10%, com compressor em funcionamento. Contate sua companhia local de fornecimento de energia elétrica para correção de voltagem inadequada ou desequilibro de fase.

#### Cálculo de desbalanceamento de voltagem

- Desbalanceamento voltagem (%) = Maior diferença em relação à voltagem média : Voltagem média

Exemplo: - Suprimento de força nominal



- Medições: AB = 383V

BC = 378V

AC = 374V

- Diferenças em relação à voltagem média:

$$AB = 383 - 378 = 5$$

$$BC = 378 - 378 = 0$$

$$AC = 378 - 374 = 4$$

- Maior diferença é AB = 5 Logo, o desbalanceamento de voltagem % é:

$$5 \times 100 = 1,32\%$$
 (OK - Vide Tabela 4) 378



- O cálculo do desbalanceamento de corrente deve ser feito da mesma forma que o desbalanceamento de voltagem.
  - Podem ser causas de desbalanceamento de voltagem:
  - \* Mau contato (em contatos de contadora, conexões elétricas, fio frouxo, condutor oxidado ou carbonizado)
  - \* Condutores de bitola inadequada
  - \* Desbalanceamento de carga num sistema de alimentação trifásico
  - c) Fiação de controle: refira-se aos esquemas elétricos para efetuar no campo as ligações de controle entre as unidades e a chave seletora.

## TABELA 3 - DADOS ELÉTRICOS

Carrier

Q	Condensadora 38AB		1		Corrente	Corrente	Potência	Potência	Fusível Total
VJ         Ortd.         Cor. Nom. (A)         Cor. Nom. (A)         Pot. Nom. (W)         Pot. Nom. (W)         Pot. Max. (W)         Ordd.         Cov. Nom. (A)           220/380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200         2         1           440         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         25         10800         12200         2         1           220/380         1         16.2         2         2         10800         12200         2         1           220/380         1	(choc) rotor	(2/20)	Evap	Evaporador 40RT	Nominal	Máxima	Nominal	Máxima	Recomendado
220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230	Qtd. CV	FLA (A) Pot (W)	S	FLA (A) Pot. (W)	Total (A)	Total (A)	Total (W)	Total (W)	(A)
220,380         1         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220,380         1         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220,380         1         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           220,380         1         16.2         25         10800         12200           220,380         1         16.2         25         10800         12200           220,380         1         16.2         25         10800         12200           220,380         1         47,677.4         75,43.2         16240         18230           220,380         1         47,677.4         75,43.2         16240         18230           220,380         1         47,677.4         75,43.2         16240         18230           220,380         1         47,677.4         75,43.2         16240         18230           220,380         1         23.8         37.5         16240         18230           <									
440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         10800         12200         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         2         16240         18230         18230           220.380         2		3.77/2.18 736	2	6.3/3.6 1472	45.8/26.4	63.8/36.8	13744	15144	80/63
220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         47.677.4         7543.2         16240         18230           220.380         1         47.677.4         7543.2         16240         18230           220.380         1         47.677.4         7543.2         16240         18230           220.380         1         23.8         37.5         16240         18230           220.380         1         27.43.2         16240         18230           220.380         1         162.4         18230           220.380         2         10800         12200		1.89 736	2	3.1 1472	22.9	31.9	13744	15144	83
440         1         16.2         25         10800         12200           220.388         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.388         1         10800         12200         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.388         1         10800         12200         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         2 <td< th=""><td></td><td>3.77/2.18 736</td><td>က</td><td>8.4/4.8 2208</td><td>47.9/27.6</td><td>65.9/38</td><td>14480</td><td>15880</td><td>80/63</td></td<>		3.77/2.18 736	က	8.4/4.8 2208	47.9/27.6	65.9/38	14480	15880	80/63
220380         1         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220380         1         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           2440         1         16.2         25         10800         12200           220380         1         16.2         25         10800         12200           220380         1         16.240         18230         18230           220380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         2         25.0/18.5         10800         12200           220380         2         10		1.89 736	က	4.2 2208	23.9	32.9	14480	15880	63
440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         1         16.2         25         10800         12200           220.380         1         162.40         18230         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.380         1         23.8         37.5         16240         18230           220.380         2         32.0/18.5         50.0/28.9         10800         12200           220		3.77/2.18 736	4	11.4/6.5 2944	50.9/29.3	68.9/39.7	15216	16616	80/63
2203880         1         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           4440         1         16.2         25         10800         12200           2440         1         47,6/27.4         75/43.2         16240         18230           2440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47,6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47,6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47,6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         47,6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         21,6/27.4         75/43.2         16240         18230           220380         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         2         23.8         37.5         16240         18230           220380         2         10800         12200           2         2         10		1.89 736	4	5.7 2944	25.4	34.4	15216	16616	63
240         1         16.2         25         10800         12200           220.38         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.38         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.38         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.38         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.38         1         47.6/27.4         75/43.2         16240         18230           220.38         37.5         16240         18230         18230           220.38         37.5         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220.38         37.5         16240         18230         18230           220.38         37.5         16240         18230         18230           220.38         37.5         16240         18230         18200           220.38         37.5         16240         18230         18200           220.38         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           22 </th <td></td> <td>3.77/2.18 736</td> <td>9</td> <td>16/9.2 4416</td> <td>55.5/32</td> <td>73.5/42.4</td> <td>16688</td> <td>18088</td> <td>100/63</td>		3.77/2.18 736	9	16/9.2 4416	55.5/32	73.5/42.4	16688	18088	100/63
220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220380         2         25         10800         12200           220380         2         25         10800         12200           2         4 <th></th> <th>1.89 736</th> <th>9</th> <th>8 4416</th> <th>27.7</th> <th>36.7</th> <th>16688</th> <th>18088</th> <th>63</th>		1.89 736	9	8 4416	27.7	36.7	16688	18088	63
220,380         1         47,6/274         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           220,380         1         23.8         37.5         16240         18230           220,380         3         37.5         16240         18230           220,380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220,380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220,380         2         25         10800         12200           220,380									
440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         3         37.5         16240         18230           220380         3         37.5         16240         18230           22038         3         37.5         16240         18230           22038         2         10800         12200           22038         2         10800         12200           22038         2         10800         12200           22038         2         10800         12200           22038         2         10800         12200           22		3.77/2.18 736	4	11.4/6.5 2944	66.5/38.3	93.9/54.1	20656	22646	125/80
220,380         1         47,6/274         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37,5         16240         18230           220,380         1         47,6/27,4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27,4         7543.2         16240         18230           220,380         1         47,6/27,4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37,5         16240         18230           2         1         23.8         37,5         16240         18230           2         32,0/18,5         50,0/28,9         10800         12200           2         32,0/18,5         50,0/28,9         10800         12200           2         162         25         10800         12200           2         162         25         10800         12200           2         2         10800         12200           2         32,0/18,5         50,0/28,9         10800         12200           2         32,0/18,5         50,0/28,9         10800         12200           3         2		1.89 736	4	5.7 2944	33.3	46.9	20656	22646	83
440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           200380         1         16240         18230         18230           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200		3.77/2.18 736	9	16/9.2 4416	71.1/41	98.5/26.8	22128	24118	125/80
2203880         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220380         1         47.6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           200380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200		1.89 736	9	8 4416	35.5	49.2	22128	24118	63
440         1         23.8         37.5         16240         18230           220,380         1         47,6/27.4         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220,380         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           240         2         16.2         25         10800         12200		3.77/2.18 736	7.5	20/11.6 5520	75.1/43.3	102.5/59.1	23232	25222	125/80
220,380         1         47,6/274         7543.2         16240         18230           440         1         23.8         37.5         16240         18230           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220,380         16.2         25         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           220,380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           220,380         2         25         10800         12200           2         2         2         10800         12200		1.89 736	7.5	10 5520	37.5	51.2	23232	25222	88
440         1         23.8         37.5         16240         18230           220/380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220/380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220/380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           220/380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		3.77/2.18 736	10	27/15.6 7360	82.1/47.3	109.5/63.1	25072	27062	125/80
200380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		1.89 736	10	13.5 7360	41.0	54.7	25072	27062	80
200380         2         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220380         2         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220380         2         32,0/18.5         50,028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200									
440         2         16.2         25         10800         12200           220.380         2         32.0/18.5         50.0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220.380         2         32.0/18.5         50.0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		3.77/2.18 736	9	16/9.2 4416	87.5/50.4	123.5/71.2	27488	30198	160/100
220/380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200           220/380         2         32,0/18.5         50,0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		1.89 736	9	8 4416	43.7	61.7	27488	30198	80
440         2         16.2         25         10800         12200           220.380         2         32.0/18.5         50.0/28.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		3.77/2.18 736	7.5	20/11.9 5520	91.5/52.7	127.5/73.5	28592	31392	160/100
220.380         2         32.0/18.5         50.028.9         10800         12200           440         2         16.2         25         10800         12200		1.89 736	7.5	10 5520	45.7	63.7	28592	31392	80
440 2 16.2 25 10800 12200		3.77/2.18 736	7.5	20/11.9 5520	91.5/52.7	127.5/73.5	28592	31392	160/100
		1.89 736	7.5	10 5520	45.7	63.7	28292	31392	80
40RTC300236VHA   220/380   2 32.0/18.5 50.0/28.9 10800 12200 2 1		3.77/2.18 736	10	27/15.6 7360	98.5/26.8	134.5/77.6	30432	33232	160/100
40RTC300446VHA 440 2 16.2 25 10800 12200 2 1		1.89 736	10	13.5 7360	49.2	67.2	30432	33232	80

. os motores dos ventiladores são trifásicos;
. a variação da voltagem deve ser no máximo ±10%;
. a bitola do alimentador será dimensionada da seguinte forma:
. a bitola do alimentador será dimensionada da seguinte forma:
. multiplicar por 1,25 a corrente máxima (Cor. Máx.) do maior compressor do conjunto;
. somar a corrente máxima do outro compressor e motores dos ventiladores do evaporador e condensador do conjunto;
. os cabos deverão ser dasse 105°C ou superior;
. dados nominais obtidos na avaliação ARI 210.

						S	Condensadora	138AB							Fvan	Evanorador 40RT		Corrente	Corrente	Potência	Potência Fusível Total	usível Total
Modelo	Tensão		Compressor	sor 1				Compressor 2	r 2			Motor (cada)	cada)		1			Nominal	Máxima	Nominal	Máxima R	Recomenda-
	M M	Qtd.   Cor. N	Cor. Nom. (A) Cor. Máx. (A) Pot. Nom. (W) Pot. Máx. (W)	) Pot. Nom. (W)	Pot Máx. (W)	Qtd.	Cor. Nom. (A) C	or. Máx. (A)	Cor. Máx. (A)   Pot. Nom. (W)   Pot. Máx. (W)	ot Máx. (W)	Otd.	CV	FLA (A)	Pot. (W)	CV	FLA (A) P	Pot (W)	Total (A)	Total (A)	Total (W)	Total (W)	do (A)
40RTC390236VS 2	220/380	1 32.0	32.0/18.5 50.0/28.9	10800	12200	-	47.6/27.4	75/43.2	16240	18230	2	-	3.77/2.18	736	7.5	20/11.6	5520 10	107.1/61.7	152.5/87.9	34032	37422	200/100
40RTC390446VS	440	1 16	16.2 25	10800	12200	-	23.8	37.5	16240	18230	2	-	1.89	736	7.5	10	5520	53.5	76.2	34032	37422	100
40RTC390236VSA 2	220/380	1 32.0	32.0/18.5 50.0/28.9	10800	12200	-	47.6/27.4	75/43.2	16240	18230	2	-	3.77/2.18	736	7.5	20/11.6	5520 10	107.1/61.7	152.5/87.9	34032	37422	200/100
40RTC390446VSA	440	1	16.2 25	10800	12200	-	23.8	37.5	16240	18230	2	-	1.89	736	7.5	10	5520	53.5	76.2	34032	37422	100
40RTC390236VH 2	220/380	1 32.0	32.0/18.5 50.0/28.9	10800	12200	-	47.6/27.4	75/43.2	16240	18230	2	-	3.77/2.18	736	10	27/15.6	7360 11	114.1/65.8 1	159.5/92.0	35872	39262	200/125
40RTC390446VH	440	1 16	16.2 25	10800	12200	-	23.8	37.5	16240	18230	2	-	1.89	736	10	13.5	7360	57.1	79.7	35872	39262	100
40RTC390236VHA 220/380	220/380	1 32.0	32.0/18.5 50.0/28.9	10800	12200	-	47.6/27.4	75/43.2	16240	18230	2	-	3.77/2.18	736	12.5	32/18.5	9200 11	119.1/68.7	164.5/94.9	37712	41102	200/125
40RTC390446VHA	440	1 16	16.2 25	10800	12200	1	23.8	37.5	16240	18230	2	1	1.89	736	12.5	16	9200	59.5	82.2	37712	41102	100
l.																						
40RTC480236VS 2	220/380	2 47.6	47.6/27.4 75/43.2	16240	18230						2	1.5	5.48/3.17	1104	10	27/15.6	7360 13	133.1/76.7	187.9/108.4	42048	46028	225/125
40RTC480446VS	440	2 23	23.8 37.5	16240	18230						2	1.5	2.74	1104	10	13.5	7360	66.5	93.9	42048	46028	125
40RTC480236VSA 2	220/380	2 47.6	47.6/27.4 75/43.2	16240	18230						2	1.5	5.48/3.17	1104	10	27/15.6	7360 13	133.1/76.7	187.9/108.4	42048	46028	225/125
40RTC480446VSA	440	2 23	23.8 37.5	16240	18230						2	1.5	2.74	1104	10	13.5	7360	66.5	93.9	42048	46028	125
40RTC480236VH 2	220/380	2 47.6	47.6/27.4 75/43.2	16240	18230						2	1.5	5.48/3.17	1104	12.5	32/18.5	9200 13	138.1/79.6	192.9/111.3	43888	47868	225/160
40RTC480446VH	440	2 23	23.8 37.5	16240	18230						2	1.5	2.74	1104	12.5	16	9200	0.69	96.4	43888	47868	125
40RTC480236VHA 2	220/380	2 47.6	47.6/27.4 75/43.2	16240	18230						2	1.5	5.48/3.17	1104	15	38/22	11040 14	144.1/83.1	198.9/114.7	45728	49708	250/160
40RTC480446VHA	440	2 23	23.8 37.5	16240	18230						2	1.5	2.74	1104	15	19	11040	72.0	99.4	45728	49708	125

NOTA:

. os motores dos ventiladores são trifásicos;
. a variação da voltagem deve ser no máximo ±10%;
. a bitola do alimentador será dimensionada da seguinte forma:
. a bitola do alimentador será dimensionada da seguinte forma:
. multiplicar por 1,25 a corrente máxima (Cor. Máx.) do maior compressor do conjunto;
. somar a corrente máxima do outro compressor e motores dos ventiladores do evaporador e condensador do conjunto;
. os cabos deverão ser classe 105°C ou superior;
. dados nominais obtidos na avaliação ARI 210.



# 5 Operação

# 51 Verificação Inicial

A tabela 4 abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades 38AB/40RT.

#### TABELA 4. CONDIÇÕES LIMITE DE APLICAÇÃO E OPERAÇÃO

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
1) Temperatura do ar externo (38AB)	45°C	Para temperaturas superiores a 45°C, consulte o credenciado Carrier.
2) Voltagem	Variação de ±10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
Desbalanceamento de rede (ver também seção 4.8)	Voltagem: 2% Corrente: 10%	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
Distância e desnível das unidades condensadora e evaporadora	Distância: 30m Desnível: 15m	Para distâncias maiores, consulte o credenciado Carrier.

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- a) Verifique a instalação e funcionamento de todos os equipamentos tais como condensadora e evaporadora.
- b) Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas.
- c) Confirme que não há vazamentos de refrigerante.
- d) Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- e) Verifique se o sentido de rotação dos ventiladores está correto.
- f) Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação, abertas.

# (I) IMPORTANTE

As unidades 38AB possuem resistências de cárter nos compressores. Certifique-se de que todos os compressores estejam aquecidos antes de partir.

OS AQUECEDORES DE CÁRTER DEVERÃO SER ENERGIZADOS 24 HORAS ANTES DA PARTIDA.

## 5.2 Comandos

Os termostatos eletrônicos e programáveis da Carrier proporcionam uma excelente funcionalidade e uma fácil aplicação em campo.

A linha de kits de controle Carrier atende uma grande diversidade de equipamentos, permitindo atingir níveis de conforto de forma rápida e eficiente.

Visando oferecer ao usuário um maior número de opções, os equipamentos não são fornecidos com termostato ou comando.

A Carrier disponibilizou os mesmos na forma de kits comercializados opcionalmente de acordo com a sua necessidade específica.

Código	Descrição
CKTMFR2A	Kit Termostato Eletrônico sem Display Frio - Quente/Frio para 2 estágios.
CKTMFR3A	Kit Termostato Eletrônico sem Display Frio - Quente/Frio para 3 estágios.
CKEL1FRAQ	Kit Termostato Eletrônico Frio - Quente/Frio para 1 estágio.
CKEL2FRAQ	Kit Termostato Eletrônico Frio - Quente/Frio para 2 estágios.
CKECPG2A	Kit Comando Edge Carrier Programável para 1 ou 2 estágios.

Estes Kits são amplamente descritos em literatura específica.

# As características do Kit Termostato Eletrônico sem Display são:

- 2 e 3 estágios FR/AQ;
- Tecla Liga/Desliga;
- Tecla Ventilação e Frio/Aquecimento;
- Ajuste de setpoint por knob;
- Leds de funcionamento/operação;
- Sensor local ou remoto;
- Temporização fixa entre estágios.

Nestes kits também são fornecidos relés que permitem a utilização de duas ou três unidades condensadoras.



Nestes kits também são fornecidos relés que permitem a utilização de duas ou três unidades condensadoras.

# As características do Kit Termostato Eletrônico Programável são:

- 2 estágios FR/AQ;
- Display com backlight;
- Precisão no controle da temperatura;
- Modo Auto (Auto Changeover);
- Proteções e preferências configuráveis pelo usuário.



# As características do Kit Comando Edge Carrier Programável são:

- Não necessita bateria;
- Memória não volátil:
- Bloqueio de teclado;
- Modo Auto (Auto Changeover);
- Indicador de limpeza / troca de filtro;
- Programação semanal com 4 períodos individuais por dia

para cada zona condicionada;

- Programação de feriados;
- Relógio;
- Backlight configurável;
- Display de cristal líquido.



Nos Kits comandos é enviado o painel de controle necessário para comandar compressor/ventiladores das unidades.

Estes devem ser instalados em campo no ambiente a ser climatizado, para isso, refira-se ao diagrama elétrico específico da unidade.

#### NOTA

Fale com seu consultor Carrier para mais detalhes sobre os comandos a serem utilizados e também quanto a outras opções da nossa linha Carrier Controls.

# **()** IMPORTANTE

Temos as seguinte pressões e temperaturas usuais de operação (valores médios para as condições nominais ARI 210) para as unidades 40RT/38AB.

Baixa	Alta
70 - 85 psig	290 - 310 psig
10,3 - 15,5°C	43 - 45,9°C


Novamente, salientamos que se torna imperativo o cálculo do superaquecimento e subresfriamento para acerto da carga de gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento.

### a) UNIDADES 40RT / 38AB

Essas unidades são embarcadas com pressão positiva de nitrogênio.

Para seu adequado funcionamento é necessário após a interligação entre as unidades proceder a evacuação e carga de refrigerante.

O procedimento está representado de forma esquemática a seguir:



Nunca carregue refrigerante no estado líquido pelo lado de baixa pressão do sistema.

## b) OBSERVAÇÕES

- Recomenda-se que a brasagem das tubulações de cobre seja feita com fluxo de gás inerte (Nitrogênio) por dentro das mesma, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorífico. Quando da brasagem da tubulação na serpentina do evaporador, proteger a bandeja e a isolação do calor, evitando danos aos mesmos.
- 2) O teste de vazamento deve ser feito com pressão máxima de 250 psig. Utilizar regulador de pressão no cilindro de nitrogênio. Recomendamos desconectar o pressostato de baixa para evitar problemas futuros de vazamento no mesmo.
- 3) Para fazer a evacuação das tubulações de interligação e das unidades, conectar a bomba de vácuo nas tomadas de pressão existentes nas válvulas de serviço das linhas de líquido e sucção, de maneira que tenhamos evacuação simultânea pelos lados de alta e baixa pressão.
- 4) Recomenda-se efetuar a carga parcial de refrigerante pela linha de líquido utilizando a tomada de pressão existente na válvula de serviço.
- 5) Adicionar R-22 até que o sub-resfriamento fique entre 8 e 11°C. Se ficar acima, retire refrigerante. Se ficar abaixo adicione (Ver Anexo VII para maiores detalhes).

## **Cuidados Gerais**

5.4

- a) Mantenha o gabinete bem como a área ao redor da unidade o mais limpa possível.
- b) Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo do ar, jato de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas. Se elas estiverem amassadas, recomenda-se utilizar um "pente" de aletas adequado para correção do problema.
- c) Verifique o aperto de conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- d) Assegure que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estejam no local correto e em boas condições.
- e) Periodicamente verifique se a voltagem e o desbalanceamento entre as fases mantém-se dentro dos limites especificados.

# Manutenção

# **()** IMPORTANTE

Desligue a força da unidade antes de efetuar qualquer serviço.

## 6.1 Ventiladores

#### a) Geral:

Antes de efetuar serviços de manutenção nos compartimentos dos ventiladores observe as seguintes recomendações:

- (1°) Desligue a força da unidade;
- (2°) Proteja as serpentinas, recobrindo-as com placas de compensado ou outro material rígido.

Consulte as Tabelas de Capacidade e a Curva de Vazão de Ar constantes no Anexo VI para determinação das condições de operação.

#### b) Alinhamento das polias:

- (1°) Afrouxe o parafuso de fixação da polia do ventilador.
- (2°) Deslize-a ao longo do eixo, alinhando-a com a polia do motor. Verifique o paralelismo entre as polias. O centro das duas polias devem estar alinhados conforme mostrado na Figura 7.
- (3°) Os eixos do ventilador e do motor também devem estar paralelos.
- (4°) Aperte o parafuso de fixação da polia do ventilador.

#### c) Ajuste da tensão da correia:

- (I°) Afrouxe o motor da sua base. Não solte a base do motor da sua fixação na unidade.
- (2°) Movimente o motor para a frente ou para trás até alcançar a tensão adequada na correia (15 a 20 mm de deflexão para uma força de 4kg aplicada no centro da extensão da correia).




Figura 7 - Ajuste das polias

- (3°) Verifique o alinhamento das polias de acordo com o item "b" anterior.
- (4°) Aperte os parafusos de fixação do motor.
- (5°) Verificar novamente a tensão após 24 horas de operação.

### d) Mudança de velocidade do ventilador:

Caso seja necessário modificar a rotação, prossiga conforme segue:

- (1°) Libere a correia do ventilador afrouxando o motor da sua base. Não retire o motor da sua base, nem solte a base do motor da sua fixação na unidade.
- (2°) Afrouxe o parafuso de fixação da parte móvel da polia do motor (veja Figura 8).
- (3°) Gire a parte móvel da polia em direção à parte fixa para aumentar a rotação do ventilador; afastando-as a rotação diminui.

Consulte o Anexo VI - Curva de Vazão para determinação das condições de operação.

# **S**<sup>™</sup> CUIDADO

Com o aumento da velocidade, aumenta a carga sobre o motor. Não ultrapasse a rotação máxima permitida do ventilador ou a corrente máxima indicada na plaqueta do motor.

- (4°) Aperte novamente o parafuso de fixação da parte móvel da polia do motor, observando que o parafuso fique assentado sobre a superfície plana do cubo da polia.
- (5°) Verifique o alinhamento da polia e o ajuste da tensão da correia conforme descritos nos itens "b" e "c".
- (6°) Verifique o funcionamento do ventilador. Repita o procedimento acima se necessário.




Figura 8 - Ajuste das polias

Lubrificação

**6.2** 

Os motores elétricos possuem rolamentos com lubrificação permanente, não necessitando de lubrificação adicional.

Os compressores contam com o seu suprimento próprio de óleo (óleo recomendado ver Tabela I - Características Técnicas). Para adição de óleo em instalações com linhas de gás longas verificar recomendações na Tabela 2.

Os compressores possuem um visor de óleo para verificação do nível. O nível do óleo deve ser verificado quando o compressor estiver funcionando em condições estabilizadas. Neste caso o nível do óleo deve estar entre 1/4 e 3/4 do visor do óleo.

## 6.3 Filtros de ar

Inspecione os filtros de ar no mínimo uma vez por semana, lavando-os conforme a necessidade quando de tela ou metálico. Em aplicações severas inspecione com maior frequência.

Não ponha a unidade em funcionamento sem os filtros de ar colocados no lugar. O acesso e remoção dos filtros de ar se dá pelos painéis laterais da unidade evaporadora 40RT.

# 6.4 Acesso aos Componentes

#### a) Quadro Elétrico

Desligue a força da unidade condensadora.

Para acessar o quadro elétrico na unidade condensadora 38AB, retire os parafusos do painel superior da lateral da unidade.

### b) Compressor

Para acessar os compressores na unidade condensadora 38AB, retire os parafusos dos painéis laterais ou traseiros da unidade.

### c) Ventilador do Condensador e Evaporador

O acesso ao motor e ventilador do evaporador se dá através da retirada dos painéis superiores.




Figura 9 - Acesso ao motor e ventilador (40RT)

O acesso aos motores e ventiladores da unidade condensadora se dá pela retirada dos painéis superiores. A retirada dos motores e ventiladores deve ser feita pela parte superior com a retirada da grade.

### a) Observações Gerais:

O quadro elétrico das unidades 38AB foi projetado de maneira a simplificar os serviços de inspeção e manutenção.

Os elementos de acionamento e proteção do equipamento estão ali localizados. Existe uma borneira para a fiação de força e a entrada do circuito de controle é feita nos fusíveis de controle.

Ao lado da borneira de força também está incluído o terminal "terra".

O conjunto de potência do ventilador do evaporador encontra-se na caixa elétrica da unidade condensadora. Ver esquema elétrico.

### b) Pressostatos

Os pressostatos de baixa e alta são do tipo miniaturizado, de rearme automático, e são acoplados diretamente nas linhas de sucção e descarga respectivamente.

Independente do rearme ser automático ou manual, ao desarmar o circuito frigorífico fica bloqueado pelos CLO(S) (ver item C).

Os valores de desarme para esses pressostatos estão indicados na Tabela  $\,$  I - Características Técnicas.

### c) CLO (Compressor Lock-out)

O CLO é um dispositivo de proteção contra ciclagem automática do compressor quando do desligamento por elementos de segurança (pressostato de alta ou baixa, Line Break, termostato interno e relé de sobrecarga). Está localizado dentro do quadro elétrico das unidades 38AB. Ele existe em todas as unidades.

O CLO monitora a corrente que passa no laço sensor, acionando ou não um relé se a condição lógica for falsa ou verdadeira. Após o desligamento pelo dispositivo de proteção, o CLO impede o religamento automático quando da normalização da situação, evitando assim a ciclagem do compressor. Uma corrente abaixo de  $4A\pm 1$  através do laço sensor faz abrir o contato normalmente fechado entre os terminais 2 e 3 do CLO. Os terminais 1 e 2 são da fonte de alimentação  $24V\pm 10\%$  em todas as unidades.

Uma vez verificada e sanada a causa do desarme, o religamento (RESET) pode ser feito desligando e religando a unidade no termostato/chave de controle ou através da restauração da força através do laço sensitivo.




Figura 10 - CLO

### d) Proteção dos Compressores

Line Break (150) e Termostato Interno (240). O Line Break e o Termostato Interno são dispositivos de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento do motor do compressor instalados internamente ao compressor.

Atuam diretamente no circuito de força do motor, rearmando automaticamente com o decréscimo da temperatura. Os compressores ficam bloqueados pelo CLO.

#### • Resistência de Aquecimento do Cárter

Todas as unidades condensadoras 38AB 150 até 480 saem da fábrica equipadas com resistência de cárter.

O uso da resistência de cárter é para previnir o acúmulo de líquido refrigerante no óleo durante as paradas do equipamento. Certifique-se que os aquecedores estão firmemente presos para evitar que se desloquem. O aquecedor tem sua fiação interligada ao painel nos contatos normalmente fechados do contator de força, para que seja energizado quando houver parada do compressor.

# ATENÇÃO

Os aquecedores do cárter estão ligados no circuito de controle. Por isso estarão sempre energizados mesmo que a máquina esteja DESLIGADA.

As unidades 38AB possuem resistências de cárter nos compressores. Certifique-se de que todos os compressores estejam aquecidos antes de partir.

OS AQUECEDORES DE CÁRTER DEVERÃO SER ENERGIZADOS 24 HORAS ANTES DA PARTIDA.

OS AQUECEDORES DEVERÃO SER ENERGIZADOS SEMPRE QUE A UNIDADE NÃO ESTIVER EM OPERAÇÃO.

Entretanto, durante uma parada prolongada para manutenção, os aquecedores poderão ser desenergizados. Quando for restabelecida a operação normal, os aquecedores de cárter deverão permanecer energizados previamente durante 24 horas antes da partida da unidade.

## 6.6 Limpeza

### a) Serpentinas de Ar

Remova a sujeira limpando-as com uma escova, aspirador de pó ou ar comprimido. Use um pente de aletas com o número adequado de aletas por polegadas para corrigir o espaçamento e eventuais amassamentos das serpentinas.

#### b) Drenos de Condensado

Periodicamente verifique as condições das linhas de drenagem de condensado. Circule água limpa e verifique seu funcionamento.

Todas as unidades têm conexões soldadas na válvula de expansão termostática (40RT) e compressores (38AB).

As unidades possuem válvulas de serviço 1/4" para tomada de pressão, vácuo e carga de refrigerante nas linhas de sucção, descarga e líquido.

Consulte os fluxogramas frigoríficos deste manual para a perfeita localização de todos os componentes (anexo III deste manual).

# Bandeja de Condensado

Peça única de poliestireno de alto impacto foi projetada para permitir um adequado escoamento do condensado, evitando os desconfortos causados pela estagnação da água e formação de mofos.

## Isolamento Térmico 6.9

As superfícies internas do evaporador são isoladas a fim de evitar que o ar condicionado seja afetado pela temperatura do ambiente exterior e promover uma qualidade do ar adequada. O isolamento térmico utilizado possibilita fácil limpeza.

## **ANEXO I - EVENTUAIS ANORMALIDADES**

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	PROCEDIMENTO		
		- Verificar suprimento de força.		
	- Falta de alimentação elétrica.	- Verificar fusíveis, chaves seccionadoras e disjuntores.		
		- Verificar contatos elétricos.		
1.	- Voltagem inadequada ou fora dos limites permissíveis.	- Verificar e corrigir o problema.		
Unidade não parte.	- Fusíveis de comando queimados.	- Verificar curto circuito no comando, ligação errada ou componente defeituoso. Corrigir e substituir fusíveis.		
	- Dispositivos de proteção abertos.	- Verificar pressostato(s), chaves de fluxo, relés e contatos auxiliares.		
	- Contatora ou relé de sobrecarga defeituosos.	- Testar e substituir.		
2. Ventilador não opera.	- Motor defeituoso.	- Testar e substituir.		
топинато протоп	- Conexões elétricas com mau contato	- Revisar e apertar.		
	- Baixa voltagem.	- Verificar e corrigir o problema.		
3. Compressor "ronca", mas	- Motor do compressor defeituoso.	- Substituir o compressor.		
não parte.	- Falta de fase.	- Verificar e corrigir o problema.		
	- Compressor "trancado".	- Verificar e substituir o compressor.		
	- Compressor ou contatoras defeituosos.	- Testar e substituir.		
	- Inversão de rotação do motor do condensador	- Verificar e corrigir.		
	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.		
Compressor parte, mas não mantém seu funcionamento		- Verificar atuação dos dispositivos de proteção. Substituir se necessário.		
contínuo.	- Sobrecarga ou sobreaquecimento no motor do	- Verificar voltagem ou falta de fase. Corrigir problema.		
	compressor.	- Verificar regulagem da válvula de expansão.		
		- Verificar temperatura (ou pressão) na sucção e na condensação.		
		- Verificar regulagem da válvula de expansão.		
	- Compressor com ruído.	- Verificar ruído interno. Substituir se necessário.		
5. Unidade com ruído.		- Verificar carga de refrigerante. Ajustar se necessário.		
omado com raido.	- Vibração nas tubulações de refrigerante.	- Verificar e corrigir.		
	- Painéis ou peças metálicas mal fixadas.	- Verificar e fixar.		
	- Carga térmica excessiva (unidade subdimensionada).	- Verificar condições do projeto.		
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.		
	- Presença de incondensáveis no sistema.	- Verificar e corrigir.		
	- Sujeira no condensador ou evaporador.	- Verificar e corrigir.		
	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões e correntes do compressor. Substituir se necessário.		
		- Verificar obstrução no filtro secador, no distribuidor ou nas linhas. Substituir ou corrigir.		
		- Verificar obstrução na válvula de expansão. Substituir se necessário.		
6.	- Insuficiente alimentação de refrigerante no evaporador.	- Verificar regulagem no superaquecimento da válvula de expansão (4 a 6°C). Ajustar se necessário.		
Unidade opera continuamente, mas com baixo rendimento.		<ul> <li>Verificar perda de carga excessiva nas linhas de refrigerante devida à distância, desnível ou diâmetro das tubulações.</li> <li>Corrigir se necessário.</li> </ul>		
		- Verificar posição do bulbo e do tubo equalizador da válvula de expansão. Corrigir de acordo com especificação de fábrica.		
		- Verificar sujeira nos filtros de ar. Limpar ou substituir.		
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar e providenciar filtragem adequada.		
	- Baixa vazão de ar no evaporador.	- Verificar registros de regulagem da rede de dutos.		
		- Verificar especificação da rotação do ventilador.		
		- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.		
	- Óleo no evaporador.	- Verificar e drenar.		
	- Compressor opera com rotação invertida.	<ul> <li>Verificar as pressões de sucção e descarga. Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.</li> </ul>		

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	PROCEDIMENTO		
		- Verificar especificação da rotação do ventilador.		
	- Baixa vazão de ar no condensador.	- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.		
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar e providenciar filtragem adequada.		
	- Obstrução parcial de fluxo de ar no condensador.	- Verificar e corrigir.		
7.	- Posição dos defletores da unidade condensadora.	- Verificar e corrigir.		
Pressão de descarga	- Condensador com sujeira.	- Verificar e limpar.		
elevada.	- Temperatura elevada de entrada do ar de condensação.	- Verificar curto-circuito do ar de condensação ou tomada de ar insuficiente. Corrigir.		
	- Excesso de refrigerante.	- Verificar e remover excesso, ajustando o sub-resfria- mento entre 8 e 11°C (condição ARI 210).		
	- Presença de incondensáveis no sistema.	- Verificar e corrigir.		
	- Carga térmica excessiva (unidade sub-dimensionada).	- Verificar e substituir a unidade caso haja necessidade.		
	- Pressostato de alta desarmado sem causa aparente.	- Verificar regulagem e atuação. Substituir se necessário.		
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.		
8. Pressão de descarga reduzida.	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões de sucção e descarga. Substituir se necessário.		
	- Compressor opera com rotação invertida.	<ul> <li>Verificar as pressões de sucção e descarga. Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.</li> </ul>		
	- Inversão de rotação no ventilador evaporador.	- Verificar e corrigir.		
	- Pressão de descarga reduzida.	- Vide ocorrência 8.		
	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.		
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.		
		- Verificar sujeira nos filtros de ar. Limpar ou substituir.		
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar providenciar filtragem adequada.		
	- Baixa vazão no ar do evaporador.	- Verificar registros de regulagem de rede de dutos.		
		- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.		
9. Pressão de sucção reduzida.		- Verificar obstrução no filtro secador, no distribuidor ou nas linhas. Substituir se necessário.		
		- Verificar obstrução na válvula de expansão. Substituir se necessário.		
	<ul> <li>Insuficiente alimentação de refrigerante no evaporador.</li> </ul>	- Verificar regulagem do superaquecimento da válvula de expansão (4 a 6°C). Ajustar se necessário.		
	modiosino diminorità que de l'enigora ne ne evaporades.	<ul> <li>Verificar perda de carga excessiva nas linhas de refrigerante devida à distância, desnível ou diâmetro das tubulações.</li> <li>Corrigir se necessário.</li> </ul>		
		<ul> <li>Verificar posição do bulbo e do tubo equalizador da válvula de expansão. Corrigir de acordo com especificação de fábrica.</li> </ul>		
	- Pressostato de baixa desarmado sem causa aparente.	- Verificar regulagem e atuação. Substituir se necessário.		
	- Carga térmica excessiva.	- Verificar condições de projeto.		
10.	- Compressor defeituoso.	- Verificar as pressões de sucção e descarga. Substituir se necessário.		
Pressão de sucção elevada.	- Compressor opera com rotação invertida.	<ul> <li>Verificar as pressões de sucção e descarga. Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.</li> </ul>		

## ANEXO II - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A B C D E  1 INSPEÇÃO GERAL Verificar fixações, ruidos, vazamentos, isolamentos  2 COMPRESSOR (es)  2 Pressão sucção - Medição  2 Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato  2 Verificar pressostatos - Atuação  2 Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)  2 Correntes - Medição  2 Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores  2 Verificar fiação de alimentação  2 Verificar fiação de alimentação  2 Verificar fiação de alimentação  3 CIRCUITO REFRIGERANTE  3 Vazamentos - verificar  3 Varificar filor secador - Trocar se necessário  3 Verificar sestado das tubulações  3 Verificar estado das tubulações  3 Verificar estado das tubulações  3 Verificar estado das tubulações  3 Verificar correias - Desgaste  4 Verificar correias - Desgaste  5 Verificar correias - Desgaste  6 Verificar desbalanceamento  6 Verificar desbalanceamento  6 SERPENTINA - EVAPORADOR  Limpeza do a				F	REQÜÊN	CIA	
isolamentos  02 COMPRESSOR (es)  02a Pressão sucção - Medição  02b Pressão descarga - Medição  02c Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato  02d Verificar pressostatos - Atuação  02e Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)  02f Correntes - Medição  02g Tensão - Medição  02h Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores  02i Verificar fiação de alimentação  02j Aquecedor de cárter - verificar funcionamento  03 CIRCUITO REFRIGERANTE  03a Vazamentos - verificar  03b Verificar filtro secador - Trocar se necessário  03c Válvulas expansão - Verificar funcionamento  03d Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário  03d Superadimento - Medir - Corrigir se necessário  03d Verificar isolamento das tibulações  03g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  04a Verificar correias - Tensão  04b Verificar rolamentos dos motores  04c Verificar rolamentos dos motores  04d Tensão dos motores - Medição  04f Limpeza dos rotores  05 SERPENTINA - EVAPORADOR  05a Limpeza dos aletado  05b Limpeza dos aletado	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Α	В	С	D	ш
02 COMPRESSOR (es) 02a Pressão sucção - Medição 02b Pressão descarga - Medição 02c Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato 02d Verificar pressostatos - Atuação 02e Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga) 02f Correntes - Medição 02g Tensão - Medição 02h Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores 02i Verificar flação de alimentação 02j Aquecedor de cárter - verificar funcionamento 03 CIRCUITO REFRIGERANTE 03a Vazamentos - verificar 03b Verificar filtro secador - Trocar se necessário 03c Válvulas expansão - Verificar funcionamento 03d Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário 03d Superaquecimento - Medir - Corrigir se necessário 03d Verificar isolamento das tubulações 03g Verificar estado das tubulações 03g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc) 04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO 04a Verificar correias - Tensão 04b Verificar rolamentos dos motores 04c Verificar rolamentos dos motores 04d Tensão dos motores - Medição 04e Correntes dos motores - Medição 04f Limpeza dos rotores 05 SERPENTINA - EVAPORADOR 05a Limpeza dos aletado 05b Limpeza dos aletado	01	INSPEÇÃO GERAL Verificar fixações, ruídos, vazamentos,					
Pressão sucção - Medição  De Pressão descarga - Medição  De Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato  De Verificar pressostatos - Atuação  De Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)  De Tocrrentes - Medição  De Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores  De Verificar flação de alimentação  De Tocar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores  De Verificar flação de alimentação  De Verificar funcionamento  De Verificar funcionamento  De Sepasario - Verificar funcionamento  De Verificar isolamento das tubulações  De Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  De Verificar correias - Tensão  De Verificar correias - Desgaste  De Verificar correias - Desgaste  De Correntes dos motores - Medição  De Verificar desbalanceamento  De SERPENTINA - EVAPORADOR  De Limpeza dos aletado		isolamentos		•			
Pressão descarga - Medição  Describer - Conexões - Verificar aperto e contato  Verificar pressostatos - Atuação  Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)  Describer - Medição  Describer - Medição  Describer - Medição  Describer - Verificar funcionamento  CIRCUITO REFRIGERANTE  Describer - Verificar funcionamento  CIRCUITO REFRIGERANTE  Describer - Verificar funcionamento  Subresfriamento - Medir - Ajustar se necessário  Subresfriamento - Medir - Ajustar se necessário  Subresfriamento - Medir - Ajustar se necessário  Verificar isolamento das tubulações  Describer - Verificar correias - Desgaste  Verificar correias - Desgaste  Verificar correias - Desgaste  Verificar correias - Desgaste  Verificar correias - Medição  Describer -	02	COMPRESSOR (es)					
Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato  Verificar pressostatos - Atuação  Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)  Correntes - Medição  2g Tensão - Medição  2h Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores  Verificar flação de alimentação  CIRCUITO REFRIGERANTE  3 CIRCUITO REFRIGERANTE  3 Vazamentos - verificar  3 Verificar filiro secador - Trocar se necessário  Verificar filiro secador - Trocar se necessário  Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário  Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário  Verificar isolamento das tubulações (amassamento, etc)  VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  Verificar correias - Tensão  Verificar correias - Desgaste  Verificar rorreias - Desgaste  Correntes dos motores - Medição  Correntes dos motores - Medição  Verificar dos motores - Medição  Verificar desbalanceamento  SERPENTINA - EVAPORADOR  Dia Limpeza dos altado  Limpeza dos aletado  Limpeza dos aletado	02a	Pressão sucção - Medição		•			
02d       Verificar pressostatos - Atuação         02e       Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)         02f       Correntes - Medição         02g       Tensão - Medição         02h       Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores         02i       Verificar flação de alimentação         02j       Aquecedor de cárter - verificar funcionamento         03       CIRCUITO REFRIGERANTE         03a       Vazamentos - verificar         03b       Verificar flitro secador - Trocar se necessário         03c       Válvulas expansão - Verificar funcionamento         03c       Válvulas expansão - Verificar funcionamento         03c       Subresfriamento - Medir - Ajustar se necessário         03f       Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário         03f       Verificar isolamento das tubulações         03g       Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)         04       VerIILADORES DO EQUIPAMENTO         04a       Verificar correias - Tensão         04b       Verificar correias - Desgaste         04c       Verificar rolamentos dos motores         04d       Tensão dos motores - Medição         04f       Limpeza dos rotores         04g       Verificar desbalanceamento     <	02b	Pressão descarga - Medição		•			
02e       Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)         02f       Correntes - Medição         02h       Tensão - Medição         02h       Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores         02i       Verificar fiação de alimentação         02j       Aquecedor de cárter - verificar funcionamento         03       CIRCUITO REFRIGERANTE         03a       Vazamentos - verificar         03b       Verificar filtro secador - Trocar se necessário         03c       Vávulas expansão - Verificar funcionamento         03d       Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário         03d       Superaquecimento - Medir - Corrigir se necessário         03f       Verificar isolamento das tubulações         03g       Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)         04       Verificar correias - Tensão         04b       Verificar correias - Desgaste         04c       Verificar rolamentos dos motores         04d       Verificar dos motores - Medição         04e       Correntes dos motores - Medição         04f       Limpeza dos rotores         04g       Verificar desbalanceamento         05       SERPENTINA - EVAPORADOR         05b       Limpeza dreno	02c	Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato			•		
Correntes - Medição Tensão - Medição Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores Verificar fiação de alimentação Aquecedor de cárter - verificar funcionamento  CIRCUITO REFRIGERANTE Vazamentos - verificar Verificar filtro secador - Trocar se necessário Verificar filtro secador - Valvulas expansão - Verificar funcionamento  Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário Verificar isolamento das tubulações Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  Venticar correias - Tensão Verificar correias - Tensão Verificar correias - Nedição Correntes dos motores - Medição Correntes dos motores - Medição Verificar desbalanceamento SERPENTINA - EVAPORADOR Limpeza dos limpeza dos elatado Limpeza dos elatado Limpeza da elatado	02d	Verificar pressostatos - Atuação				•	
Tensão - Medição Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores Verificar fiação de alimentação Aquecedor de cárter - verificar funcionamento  CIRCUITO REFRIGERANTE CIRCUITO REFRICATOR CIRCUITO REFRIGERANTE CIRCUITO REPRICATOR CIRCUITO REFRICATOR CIRCUITO REFRIC	02e	Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga)				•	
02h Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores   02i Verificar fiação de alimentação   02j Aquecedor de cárter - verificar funcionamento   03 CIRCUITO REFRIGERANTE   03a Vazamentos - verificar   03b Verificar filtro secador - Trocar se necessário   03c Válvulas expansão - Verificar funcionamento   03d Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário   03e Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário   03f Verificar isolamento das tubulações   03g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)   04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO   04a Verificar correias - Tensão   04b Verificar rolamentos dos motores   04c Verificar rolamentos dos motores   04d Tensão dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	02f	Correntes - Medição		•			
02i       Verificar fiação de alimentação         02j       Aquecedor de cárter - verificar funcionamento         03       CIRCUITO REFRIGERANTE         03a       Vazamentos - verificar         03b       Verificar filtro secador - Trocar se necessário         03c       Válvulas expansão - Verificar funcionamento         03d       Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário         03e       Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário         03f       Verificar isolamento das tubulações         03g       Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)         04       VENTILADORES DO EQUIPAMENTO         04a       Verificar correias - Tensão         04b       Verificar correias - Desgaste         04c       Verificar rolamentos dos motores         04d       Tensão dos motores - Medição         04e       Correntes dos motores - Medição         04f       Limpeza dos rotores         04g       Verificar desbalanceamento         05       SERPENTINA - EVAPORADOR         05a       Limpeza do aletado         05b       Limpeza dreno	02g	Tensão - Medição		•			
O2j Aquecedor de cárter - verificar funcionamento  O3 CIRCUITO REFRIGERANTE  O3a Vazamentos - verificar  O3b Verificar filtro secador - Trocar se necessário  O3c Válvulas expansão - Verificar funcionamento  O3d Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário  O3e Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário  O3f Verificar isolamento das tubulações  O3g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  O4 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  O4a Verificar correias - Tensão  O4b Verificar correias - Desgaste  O4c Verificar rolamentos dos motores  O4d Tensão dos motores - Medição  O4e Correntes dos motores - Medição  O4f Limpeza dos rotores  O4g Verificar desbalanceamento  O5 SERPENTINA - EVAPORADOR  O5a Limpeza do aletado  O5b Limpeza dreno	02h	Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores		•			
O3 CIRCUITO REFRIGERANTE  O3a Vazamentos - verificar  O3b Verificar filtro secador - Trocar se necessário  Válvulas expansão - Verificar funcionamento  O3c Válvulas expansão - Verificar funcionamento  Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário  O3e Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário  O3f Verificar isolamento das tubulações  O3g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  O4 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  O4a Verificar correias - Tensão  O4b Verificar correias - Desgaste  O4c Verificar rolamentos dos motores  O4d Tensão dos motores - Medição  O4e Correntes dos motores - Medição  O4f Limpeza dos rotores  O4g Verificar desbalanceamento  O5 SERPENTINA - EVAPORADOR  O5a Limpeza do aletado  O5b Limpeza dreno	02i	Verificar fiação de alimentação			•		
Varificar filtro secador - Trocar se necessário Válvulas expansão - Verificar funcionamento Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário Verificar isolamento das tubulações Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  Verificar correias - Tensão Verificar correias - Desgaste Verificar rolamentos dos motores Verificar rolamentos dos motores Limpeza dos rotores SERPENTINA - EVAPORADOR Limpeza do aletado Limpeza dreno	02j	Aquecedor de cárter - verificar funcionamento		•			
Válvulas expansão - Verificar funcionamento Válvulas expansão - Verificar funcionamento Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário Verificar isolamento das tubulações Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  VENTILADORES DO EQUIPAMENTO Verificar correias - Tensão Verificar correias - Desgaste Verificar rolamentos dos motores Verificar rolamentos dos motores  Limpeza dos rotores  SERPENTINA - EVAPORADOR  Limpeza do aletado Limpeza dreno	03	CIRCUITO REFRIGERANTE					
03c       Válvulas expansão - Verificar funcionamento         03d       Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário         03e       Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário         03f       Verificar isolamento das tubulações         03g       Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)         04       VENTILADORES DO EQUIPAMENTO         04a       Verificar correias - Tensão         04b       Verificar correias - Desgaste         04c       Verificar rolamentos dos motores         04d       Tensão dos motores - Medição         04e       Correntes dos motores - Medição         04f       Limpeza dos rotores         04g       Verificar desbalanceamento         05       SERPENTINA - EVAPORADOR         05a       Limpeza dreno	03a	Vazamentos - verificar		•			
Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário  Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário  Verificar isolamento das tubulações  Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  Verificar correias - Tensão  Verificar correias - Desgaste  Verificar rolamentos dos motores  Verificar rolamentos dos motores  Correntes dos motores - Medição  Limpeza dos rotores  SERPENTINA - EVAPORADOR  Limpeza do aletado  Limpeza doron	03b	Verificar filtro secador - Trocar se necessário				•	
03e       Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário         03f       Verificar isolamento das tubulações         03g       Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)         04       VENTILADORES DO EQUIPAMENTO         04a       Verificar correias - Tensão         04b       Verificar correias - Desgaste         04c       Verificar rolamentos dos motores         04d       Tensão dos motores - Medição         04e       Correntes dos motores - Medição         04f       Limpeza dos rotores         04g       Verificar desbalanceamento         05       SERPENTINA - EVAPORADOR         05a       Limpeza do aletado         05b       Limpeza dreno	03c	Válvulas expansão - Verificar funcionamento				•	
Verificar isolamento das tubulações  O3g Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  04a Verificar correias - Tensão  04b Verificar correias - Desgaste  04c Verificar rolamentos dos motores  04d Tensão dos motores - Medição  04e Correntes dos motores - Medição  04f Limpeza dos rotores  04g Verificar desbalanceamento  05 SERPENTINA - EVAPORADOR  05a Limpeza do aletado  05b Limpeza dreno	03d	Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário		•			
Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)  04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO  04a Verificar correias - Tensão  04b Verificar correias - Desgaste  04c Verificar rolamentos dos motores  04d Tensão dos motores - Medição  04e Correntes dos motores - Medição  04f Limpeza dos rotores  04g Verificar desbalanceamento  05 SERPENTINA - EVAPORADOR  05a Limpeza do aletado  05b Limpeza dreno	03e	Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário		•			
04 VENTILADORES DO EQUIPAMENTO   04a Verificar correias - Tensão   04b Verificar correias - Desgaste   04c Verificar rolamentos dos motores   04d Tensão dos motores - Medição   04e Correntes dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	03f	Verificar isolamento das tubulações		•			
04a Verificar correias - Tensão   04b Verificar correias - Desgaste   04c Verificar rolamentos dos motores   04d Tensão dos motores - Medição   04e Correntes dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	03g	Verificar estado das tubulações (amassamento, etc)			•		
04b Verificar correias - Desgaste   04c Verificar rolamentos dos motores   04d Tensão dos motores - Medição   04e Correntes dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	04	VENTILADORES DO EQUIPAMENTO					
04c Verificar rolamentos dos motores   04d Tensão dos motores - Medição   04e Correntes dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	04a	Verificar correias - Tensão		•			
04d Tensão dos motores - Medição   04e Correntes dos motores - Medição   04f Limpeza dos rotores   04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	04b	Verificar correias - Desgaste			•		
04e Correntes dos motores - Medição 04f Limpeza dos rotores 04g Verificar desbalanceamento 05 SERPENTINA - EVAPORADOR 05a Limpeza do aletado 05b Limpeza dreno	04c	Verificar rolamentos dos motores				•	
04f Limpeza dos rotores 04g Verificar desbalanceamento  05 SERPENTINA - EVAPORADOR 05a Limpeza do aletado 05b Limpeza dreno	04d	Tensão dos motores - Medição		•			
04g Verificar desbalanceamento   05 SERPENTINA - EVAPORADOR   05a Limpeza do aletado   05b Limpeza dreno	04e	Correntes dos motores - Medição		•			
05 SERPENTINA - EVAPORADOR 05a Limpeza do aletado 05b Limpeza dreno	04f	Limpeza dos rotores		•			
05a Limpeza do aletado 05b Limpeza dreno	04g	Verificar desbalanceamento			•		
05b Limpeza dreno	05	SERPENTINA - EVAPORADOR					
	05a	Limpeza do aletado				•	
05c Limpeza bandeja	05b	Limpeza dreno		•			
	05c	Limpeza bandeja		•			

<b>ITEM</b> 06	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Α	В		I	
06			ь	C	D	E
	SERPENTINA CONDENSADOR - AR					
06a	Limpeza do aletado		•			
06b	Limpeza bandeja		•			
06c	Limpeza dreno		•			
07	FILTROS DE AR					
07a	Inspeção e limpeza	•				
08	AQUECIMENTO (caso instalado)					
08a	Verificar resistências				•	
08b	Verificar "Flow-Switch"				•	
08c	Verificar termostato de segurança				•	
08d	Verificar conexões - bornes			•		
09	UMIDIFICAÇÃO (caso instalado em campo)					
09a	Verificar resistências				•	
09b	Chave de bóia - "Flow Switch"				•	
09c	Bóia d'água				•	
09d	Nível d'água		•			
10	COMPONENTES ELÉTRICOS					
10a	Inspeção geral - Verificar aperto, contato e limpeza		•			
10b	Regulagem de relés de sobrecarga				•	
10c	Controles/Intertravamentos - Verificar funcionamento				•	
10d	Termostato/Chave - Verificar atuação e regulagem		•			
10e	Verificar tensão, corrente, desbalanceamento entre fases		•			
10f	Verificar aquecimento dos motores		•			
10g	Verificar estado e aquecimento dos cabos de alimentação			•		
11	GABINETE					
11a	Verificar e eliminar pontos de ferrugem			•		
11b	Examinar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete		•			

#### **ANEXO III - FLUXOGRAMAS FRIGORÍFICOS**

#### **SIMBOLOGIA**

### ——— Tubulação

— — Tubulação de cobre de interligação (a executar)

Indicação do sentido do fluxo de refrigerante

———— Conexão com porca-flange

\_\_\_\_ Conexão soldada

—\_Ls— Linha de sucção

Linha de descarga


——LL Linha de líquido

——ce— Capilar de equalização da V.E.T.


#### **LEGENDA**

- I Compressor
- 2 Condensador
- 3 Evaporador
- 4 Válvula de expansão termostática com equalização externa
- 5 Filtro de tela
- 6 Válvula de serviço e tomada de pressão
- 7 Filtro secador
- 8 Pressostato de alta pressão
- 9 Pressostato de baixa pressão

#### **UNIDADES 40RT + 38AB (UM CIRCUITO)**





#### **UNIDADES 40RT + 38AB (DOIS CIRCUITOS)**



### **ANEXO IV - ESQUEMA ELÉTRICO**

#### UNIDADES 38ABA 150/240 - 220/380/440V





# ANEXOV - RELATÓRIO DE PARTIDA INICIAL (RPI)

1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENT	0:						
MODELO:	DELO: N° SÉRIE:			Data da Partida://			
CLIENTE:	CONTA	TO:	INSTALADOR:				
ENDEREÇO:			FUNCIONÁRIO:				
CIDADE:	ESTAD	O:	FUNÇÃO:				
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE							
DADOS DO COMPRESSOR			CIRCUITO 1	CIRC	UITO 2		
Modelo							
N° Série							
Capacidade			TR		TR		
Tensão Nominal			V		V		
Corrente Nominal			А		Α		
3. LEITURA DOS TESTES			CIRCUITO 1	CIRC	CIRCUITO 2		
Tensão de Alimentação do Compress	or		V		V		
Corrente de Consumo do Compresso	or		А		А		
Cosseno (ρ do Compressor			kW		kW		
Potência calculada do Compressor							
Pressão da Linha de Descarga (Alta)			kPa		kPa		
Pressão da Sucção (Baixa)			kPa		kPa		
Temperatura da Linha de Líquido			°C		°C		
Temperatura da Sucção do Compres	sor		°C		°C		
Sub-resfriamento			°C	0			
Superaquecimento			°C		°C		
Tensão do Evaporador		V	Corrente do Motor do Evap	orador	А		
Cosseno (ρ do Motor Evaporador	,		Potência Calculada Evapora		kW		
Rotação do Motor do Evaporador		rpm	Vazão de Ar do Evaporador	do Evaporador			
Temperatura Bulbo Seco Entrada Evapo	or.	°C	Temperatura Bulbo Seco En	Temperatura Bulbo Seco Entrada Cond.			
Temperatura Bulbo Seco Saída Evapor.		°C	Temperatura Bulbo Seco Sa	emperatura Bulbo Seco Saída Cond.			
Temperatura Bulbo Úmido Entrada Evap.		°C	Velocidade de Face Evaporador		m/s		
Temperatura Bulbo Úmido Saída Evap.		°C	Carga de Gás C1 / C2		kg		
Pressão Estática Disponível Descarga		mmca	Corrente Motor Condensad	or	A		
Rotação do Motor Condensadora C1 / G	C2	rpm	Oscilação V.E.T Circuito 2		°C		
Oscilação V.E.T Circuito 1		°C					
Pressostato de Alta:	Entra	kPa	Desarma		kPa		
	Entra	kPa	Desarma		kPa		
Pressostato de Baixa:	Entra	kPa	Desarma		kPa		
	Entra	kPa	Desarma		kPa		

4. VERIFICAÇÕES	CIRCU	JITO 1	CIRCU	ITO 2		
4.1	SIM	NÃO	SIM	NÃO		
- Vazamento						
- Superaquecimento Normal						
- Sub-resfriamento Normal						
- Tensão Normal						
- Corrente Normal						
- Relé de Sobrecarga Regulado						
4.2 ACESSÓRIOS E CONTROLES:			SI	М		
- Vazamento				]		
- Tensão do Motor do Ventilador do Evaporador Normal				]		
- Tensão do Motor do Ventilador do Condensador Normal				]		
- Corrente do Motor do Ventilador do Evaporador Normal						
- Corrente do Motor do Ventilador do Condensador Normal						
- Sentido de Rotação dos Ventiladores Correto				]		
- Polias Alinhadas e Fixadas				]		
- Relés de Sobrecarga Regulados				]		
- Pressostatos de Baixa Atuando na Faixa Normal				]		
- Pressostatos de Alta Atuando na Faixa Normal				]		
- Termostato de Controle Atuando na Faixa Normal				]		
- Vazão de Ar para o Condensador Regulada				]		
- Os drenos para Água Condensada estão adequadamente instalados				]		
- Chave Seccionadora com Fusíveis				]		
- Descarga dos Condensadores obstruídas				]		
- Temperatura de Entrada de Ar nos Condensadores Normal				]		
5. MEDIÇÕES (Indicar Unidade das Leituras)						
a) Antes da Partida//V						
ELÉTRICA: (Desbalanceamento da voltagem nos bornes de cada compressor parado)						
Compressor 1 - N°/s: Compressor 2 - N°/s:						
L1 - L2 =V L1 - L2 =V						
L2 - L3 =V L2 - L3 =V						
L3 - L1 =V Vm =V L3 - L1 =V Vm =V						
MAIOR DIFERENÇA =V MAIOR DIFERENÇA =V						
(Compressor 2)						
$(V)\% = MD \times 100 =$ $(V)\% = MD \times 100 =$						
VM VM						
b) Partida da Unidade//V						
Compressor 1 - N°/s: Compressor 2 - N°/s:						
L1 - L2 =V L1 - L2 =V						
L2 - L3 =V L2 - L3 =V						
L3 - L1 =V Vm =V L3 - L1 =V Vm =V						
MAIOR DIFERENÇA =V MAIOR DIFERENÇA =V						
(Compressor 2)						
$(V)\% = MD \times 100 = (V)\% = $						
VM						
6. CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO						
- Visor Líquido - Sem Bolhas e/ou Umidade						
- Superaquecimento - 4 °C a 6 °C						
- Sub-resfriamento -8°C a 11°C						
- Tensão - de Placa ± 10%						
- Correntes - Ver Dados Elétricos						
- Pressostatos - Ver Dados Técnicos						
7. OBSERVAÇÕES						
Assinatura do Instalador Assinatura	do Cliento	 e				
Assiliation Assiliation	Circill					

### ANEXO VI - CÁLCULO DE SUB-RESFRIAMENTO E SUPERAQUECIMENTO

#### SUB-RESFRIAMENTO

#### 1. Definicão:

Diferença entre temperatura de condensação saturada (TcD) e a temperatura da linha de líquido (TLL)

SR = TCD - TLL

#### 2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- · Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para R-22

#### 3. Passos para medição:

1º)Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de líquido próxima do filtro secador. Cuide para que a superfície esteja limpa. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.

- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º)Depois que as condições de funcionamento estabilizarem leia a pressão o manômetro da linha de descarga.



As medições devem ser feitas com o equipamento operando dentro das condições de projeto da instalação para permitir alcançar a performance desejada.

- 4º)Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de condensação saturada (TcD).
- 5º)No termômetro leia temperatura da linha de líquido (TLL). Subtraia-a da temperatura de líquido de condensação saturada; a diferença é o subresfriamento.
- 6°) Se o subresfriamento estiver entre 8°C a 11°C a carga está correta. Se estiver abaixo, adicione refrigerante se estiver acima, remova refrigerante.

#### 4. Exemplo de cálculo:

Pressão da linha de	
descarga (manômetro)	260 psig
Temperatura de condensação	
saturada (tabela)	49°C
Temperatura da linha de líquido	
(termômetro)	45°C
Subresfriamento (subtração)	4°C

Adicionar refrigerante!

#### **SUPERAQUECIMENTO**

#### 1. Definição:

Diferença entre temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tev)

SA = Ts - TEV

#### 2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura)
- Filtro ou espuma isolante
- Tabela de conversão Pressão-Temperatura para R-22.

#### 3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de sucção, o mais próximo possível do compressor (10 a 20cm). A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da linha de sucção. Da tabela de R-22 obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tev).
- 4º) No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts) 10 a 20 cm antes do compressor. Faça várias leituras e calcule sua média que será a temperatura adotada.
- 5º) Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tev) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6º) Se o superaquecimento estiver entre 4°C a 6°C, a regulagem da válvula de expansão está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário fechar a válvula (girar parafuso de regulagem para a direita - sentido horário). Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário abrir a válvula (girar parafuso de regulagem para a esquerda - sentido anti-horário).

#### 4. Exemplo de cálculo:

Pressão da linha de sucção (manômetro)75psig
Temperatura da linha de sucção (termômetro)15°C
Temperatura de evaporação saturada (tabela)7°C
Superaquecimento (subtração)8°C
Superaquecimento alto: abrir a válvula de expansão
OPC . Anée forer e ciuete de VIII não esqueser de

OBS.: Após fazer o ajuste da V.E.T. não esquecer de recolocar o capacete.

Somente regular o superaguecimento após o sub-

Somente regular o superaquecimento após o subresfriamento estar regulado.


OBS.: Após fazer o ajuste da V.E.T. não esquecer de recolocar o capacete. Somente regular o superaquecimento após o sub-resfriamento estar regulado.


## **ANEXO VII - TABELA DE CONVERSÃO R-22**

PRESSÃO (PSIG) / TEMPERATURA (CELSIUS)											
PSIG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PSIG
30	-14	-13.4	-13.3	-12.1	-11.6	-11.1	-10.5	-10	-9.5	-8.9	30
40	-8.4	-7.8	-7.3	-6.8	-6.3	-5.8	-5.3	-4.9	-4.4	-3.9	40
50	-3.5	-3	-2.6	-2.1	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0	0.4	50
60	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.4	60
70	4.8	5.1	5.5	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	8	70
80	8.3	8.7	9	9.4	9.7	10.1	10.4	10.7	11	11.3	80
90	11.6	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	13.5	13.8	14.1	14.4	90
100	14.7	15	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17	17.3	100
110	17.6	17.9	18.2	18.4	18.7	19	19.3	19.6	19.8	20.1	110
120	20.4	20.7	21	21.2	21.5	21.7	21.9	22.2	22.4	22.7	120
130	22.9	23.1	23.4	23.6	23.9	24.1	24.4	24.6	24.9	25.1	130
140	25.4	25.6	25.9	26.1	26.4	26.6	26.8	27	27.3	27.5	140
150	27.7	27.9	28.2	28.4	28.6	28.8	29.1	29.3	29.5	29.7	150
160	30	30.2	30.4	30.6	30.8	31.1	31.3	31.5	31.7	32	160
170	32.2	32.4	32.6	32.8	33	33.2	33.4	33.6	33.8	34	170
180	34.2	34.4	34.6	34.8	35	35.2	35.4	35.6	35.8	36	180
190	36.2	36.4	36.6	36.7	36.9	37.1	37.3	37.5	37.7	37.9	190
200	38.1	38.3	38.4	38.6	38.8	39	39.2	39.4	39.5	39.7	200
210	39.9	40.1	40.2	40.4	40.6	40.8	41	41.2	41.4	41.5	210
220	41.7	41.9	42.1	42.3	42.4	42.6	42.8	43	43.2	43.4	220
230	43.5	43.7	43.8	44	44.2	44.4	44.5	44.7	44.9	45	230
240	45.2	45.4	45.5	45.7	45.9	46	46.2	46.4	46.5	46.7	240
250	46.8	47	47.1	47.3	47.5	47.6	47.8	47.9	48.1	48.2	250
260	48.4	48.6	48.7	48.9	49	49.2	49.3	49.5	49.6	49.8	260
270	50	50.1	50.3	50.4	50.6	50.7	50.9	51	51.2	51.4	270
280	51.5	51.6	51.8	51.9	52.1	52.2	52.4	52.5	52.7	52.8	280
290	53	53.1	53.3	53.4	53.6	53.7	53.9	54.1	54.2	54.4	290
300	54.5	54.6	54.8	54.9	55	55.2	55.3	55.5	55.6	55.7	300
310	55.9	56	56.1	56.3	56.4	56.6	56.7	56.8	57	57.1	310
320	57.2	57.4	57.5	57.6	57.8	57.9	58	58.1	58.3	58.4	320
330	58.5	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	59.7	330
340	59.8	60	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6	60.7	60.9	61	340
350	61.1	61.2	61.4	61.5	61.6	61.8	61.9	62	62.2	62.3	350
360	62.4	62.6	62.7	62.8	62.9	63	63.1	63.2	63.4	63.5	360
370	63.6	63.7	63.8	63.9	64	64.1	64.2	64.4	64.5	64.6	370
380	64.7	64.8	64.9	65	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	380
PSIG	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	PSIG

# ANEXOVIII - POSIÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO TÍPICA


## A) POSIÇÕES DE MONTAGEM (conversão em campo através de troca de painéis)





# ANEXO IX - DETALHE TÍPICO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

## A) 38AB (I e 2 circuitos)





A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.



ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

